



STIP Conkinect



low position

Conkinect, the torch of the future

Over the last years making glass beads has developed into a real trend. In order to withstand this trend, a new torch was developed.

middle position

The Conkinect

The ideal solution for making glass beads with outstanding quality of colors. The Conkinect combines the excellent characteristics of a bright soft

high position

flame with the economic use of Propane. No annoying refills, no oxygen bottles. The adjustable positioning of the torch insures the best individual ergonomic posture during work. Perfect design for optimal use.

ready to use

Perfektes Design verbunden mit optimaler Nutzung.

Conkinect, der Brenner der Zukunft

Die Herstellung von Glasperlen hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Trend entwickelt. Um diesem Trend zu entsprechen wurde ein neuer Brenner entwickelt.

Der Conkinect

Die ideale Lösung um Glasperlen von hervorragender farblicher Qualität effizient anzufertigen. Der Conkinect verbindet die hervorragenden Eigenschaften einer

klaren weichen Flamme mit dem sparsamen Verbrauch des Propan-gases. Keine lästigen Kartuschen, keine Sauerstoffflasche. Die verstellbare Positionierung des Brenners ermöglicht eine optimale individuelle Arbeitshaltung.

specifications

Conkinect	lever adjustable torch
dimensions	235 x 77 mm (l x w) 80 - 355 mm (height)
weight	990 gram
material	brass and anodized aluminium
gas	propane (US: propylene/mapp)
pressure	2,5 - 4 bar
connection	3/8" left hand BSP
other models	barbed fitting Ø 6mm (no: stip040202) US style 'b' left hand thread (no: stip040203)
fastening	2 x Ø 5 mm screws / bolts or clamp
productno	stip040201
registrationno	4.415636.1 ®



set up instructions

- Fix the Conkinect to your table,
- Always use a regulator on the tank (2,5 – 4 bar is needed),
- Attach hose; use 2 wrenches,
- Test connections with soapy water (**never use a flame**).

- Befestige den Conkinect am Tisch,
- Benutze immer einen Druckminderer (mindestens 2,5-4 bar),
- Für den Schlauchanschluss immer zwei Schlüssel verwenden,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser (Keine Flamme).

use instructions

- For best viewing of the flame, use a dark background,
- Organize materials and tools left and right of the torch, whichever way is best for you,
- Make sure the pressure is min 2.5 bar,

- Ein schwarzer Hintergrund gibt eine bessere Sicht auf die Flamme,
- Organisiere Materialien und Werkzeuge links und rechts vom Brenner,
- Optimale Arbeitsposition mit Hilfe der Stellhebel einstellen,
- Mindestens 2.5 bar einstellen,

- Customize the Conkinect with the upper and lower levers,
- Use matches or a spark lighter to light the torch,
- Using a higher pressure (max. 4 bar) you can lower the flame easily with the torch valve,

- Zum Anzünden Streichholz oder Gasanzünder benutzen (Feuerzeug vom Tisch entfernen),
- Bei Inbetriebnahme mit einem höheren Druck (max 4 bar) kann das Ventil am Brenner zurückge dreht werden,

- Best colors are obtained when working 2.5cm in front of the blue central part of the flame,
- After work: Drain the hose (fuel tank valve closed; torch valve open).

- Ein optimales Farbergebnis erreicht man, wenn man das Glas ans Ende der inneren blauen Flamme hält,
- Nach Gebrauch den Druck aus den Schlauch ablassen (Ventil Gasflasche verschließen / Ventil am Brenner öffnen).

safety instructions

- Work in a well ventilated area,
- Read cautions and instructions on individual fuel containers,
- Wear appropriate eye protection; non-flammable clothing (no loose sleeves) and tie up long hair,
- Keep a fire extinguisher in reach,

- Benutzung in gut gelüfteten Räumen,
- Trage eine geeignete Brille; keine weiten Ärmeln und offenes Haar,
- Feuerlöscher in Reichweite stellen,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser,
- Nach der Arbeit Restgas aus dem

- Test connections with soapy water,
- After work: Drain hose (fuel tank valve closed; torch valve open),
- Check all connections periodically to insure against loosening and material erosion.

- Schlauch entweichen lassen,
- Kontrolliere regelmässig alle Anschlüssen auf Dichtigkeit und Verschleiß,
- Beachte die Warnhinweise auf den Propangasflaschen.

Conkinect